

2025年1月吉日

お客様各位

サンコーテクノ株式会社

機能材本部

ALCFace ST-2000 バージョンアップのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

この度、呼気アルコール検知器 ALCFace ST-2000 のセンサーモジュールを交換することで、3月3日出荷分以降のお客様には機体のバージョンアップが可能となります。

何卒ご理解の程、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

バージョンアップによる追加機能①：設定項目に車両番号が追加

※追加に伴い測定結果の印字内容も変更されます。

社員番号: _____	
氏名: _____	
車両番号: _____	
測定日時: 2024/08/09 11:38:16	
勤務状態: 出	
結果: 0.000mg/L	
	サイン

車両番号を印字する印刷


社員番号: _____	
氏名: _____	
測定日時: 2024/08/09 11:39:05	
勤務状態: 出	
結果: 0.000mg/L	
	サイン

車両番号を印字しない印刷


設定方法

① アップデート手順

② 車両番号印字設定手順



車両番号を印字する場合は下記の通り設定してください。



注記




いいえの場合は旧ソフトのままとなります。
アップデートをする場合は、電源を入れ直す
ことで、上記手順に戻ります。

バージョンアップによる追加機能②： センサーモジュール交換時期のご案内

使用日数および回数により、検知器本体からアナウンスされます。

アナウンスのタイミング、および表示については下記のとおりです。

使用日数

日数	①通常	②交換時期	③交換時期超過	④測定停止
		使用日数：341～370日	使用日数：371～400日	使用日数：401日以降
ディスプレイ	 <p>測定ボタン選択 2024/08/09 11:39</p> <p>緑画面で表示</p>	 <p>使用期限間近です センサーモジュール を交換してください</p> <p>緑画面で表示</p>	 <p>使用期限超過です センサーモジュール を交換してください</p> <p>赤画面で表示</p>	 <p>測定できません センサーモジュール を交換してください</p> <p>赤画面で表示</p>
変更	<p>日付が変わった初回測定時 (1日1回)のみ印字されます。 以降の印刷は①通常と同じです。</p>			
印字	<p>社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2024/08/09 11:39:05 勤務状態: 出 結果: 0.000mg/L</p> 	<p>社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2024/08/09 11:39:05 勤務状態: 出 結果: 0.000mg/L</p>  <p>使用期限が近づいています すぐに、センサーモジュールを 交換してください (交換お申込み先) サコチカ/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>	<p>社員番号: _____ 氏名: _____ 測定日時: 2024/08/09 11:39:05 勤務状態: 出 結果: 0.000mg/L</p>  <p>使用期限が過ぎています すぐに、センサーモジュールを 交換してください (交換お申込み先) サコチカ/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>	<p>操作時に印刷</p> <p>使用期間を超過しました 測定できません センサーモジュールを交換 してください <交換お申込み先> サコチカ/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>

使用回数

回数	①通常	②交換時期	③交換時期	④測定停止
		使用回数：18001～20000回	使用日数：341～370日 使用回数：18001～20000回	使用回数：20001回
ディスプレイ	<p>測定ボタン選択</p> <p>2024/08/09 11:39</p> <p>緑画面で表示</p>	<p>使用期限間近です</p> <p>あと※%で測定できません</p> <p>赤画面で表示</p>	<p>使用期限間近です</p> <p>センサーモジュールを交換してください</p> <p>赤画面で表示</p>	<p>測定できません</p> <p>センサーモジュールを交換してください</p> <p>赤画面で表示</p>
変更		日付が変わった初回測定時（1日1回）のみ印字されます。以降の印刷は①通常と同じです。		
印字	<p>社員番号：_____</p> <p>氏名：_____</p> <p>測定日時：2024/08/09 11:39:05</p> <p>勤務状態：出</p> <p>結果：0.000mg/L</p> 	<p>社員番号：_____</p> <p>氏名：_____</p> <p>測定日時：2024/08/09 11:39:05</p> <p>勤務状態：出</p> <p>結果：0.000mg/L</p>  <p>使用期限が近づいています あと※%で測定できません センサーモジュールを交換してください サコ-テク/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>	<p>社員番号：_____</p> <p>氏名：_____</p> <p>測定日時：2024/08/09 11:39:05</p> <p>勤務状態：出</p> <p>結果：0.000mg/L</p>  <p>使用期限が過ぎています すぐに、センサーモジュールを交換してください (交換お申込み先) サコ-テク/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>	<p>操作時に印刷</p> <p>残り0%使用できません センサーモジュールを交換してください <交換お申し込み先> サコ-テク/株のホームページより お手続きをしてください。 TEL:0120-071-735</p>

■ 本件に関するお問い合わせ先は下記メールアドレスまでお願いいたします。

サンコーテクノ株式会社 機能材本部

機能材サポート窓口 <kinouzai_support@sanko-techno.co.jp>

以上