



準備 設定モードに入る



- ①「設定」ボタンを押して、4桁のパスワードを入力
- ②「決定」を押す

1 日付の設定


例：2019年4月19日に設定する場合



△ または ▽ を押して日付設定に合わせ「決定」を押す


2 年、月、日の設定

例：2019年の場合「2019」を選択
8月と設定する場合「08」を選択



年→月→日の順に数字が点滅する。
△ または ▽ を押して数字を選択し決定を押す


3 年、月、日の設定完了



新たな日付が設定され、設定モードの画面に戻り「クリア」を押し、測定選択画面へ

4 時刻の設定


例：午前11時51分に設定する場合
(24時間表示)



△ または ▽ を押して時刻設定に合わせ「決定」を押す

5 時の設定

例：11時に設定をする場合「11」を選択



点滅していることを確認
△ または ▽ を押して数字を選択し「決定」を押す


6 分の設定

例：51分に設定する場合「51」を選択



点滅していることを確認
△ または ▽ を押して数字を選択し「決定」を押す

7 時刻の設定完了



新たな時刻が設定され、設定モードの画面に戻り「クリア」を押し、測定選択画面へ